


インサーキットエミュレータ MN103SC2

商品名	型番	備考	
ICE 本体	PX-ICE103SC2	・インサーキット / エミュレータ機能仕様	
102 111	111102100007	・ICE 本体寸法図(ターゲット接続時)	
ケーブル	PX-CBL-PAD103S		
エミュレータ	PX-PAD-103S	・電源ボックス	
コントローラ	FX-FAD-1035	・MN103S シリーズ ICE 共通品	
ダミーターゲット	PRB-EX-DMY103SA5/A7/C2	・ICE 単体でソフトウェアデバッグする際に	
92-9-991		必要になります。(ソケット勘合ネジは別売)	
ソケット勘合ネジ	MS-5	・注意事項	
オプションプローブ	PX-OPT-103S	・MN103S シリーズ ICE 共通品	
	PX-IFC-PCC-6	・PCMCIA Ver2.1/JEIDA Ver4.2 準拠	
I/F		・PCI-SIG 規定の PCI2.1 準拠	
	PX-IFC-PCI-6	・省スペース型 PC の Low Profile PCI の場合は、	
		同梱の別金具で対応	
デバッガ	PX-SDX103S00-0P0	· PanaX SeriesDebugger	
7 / 9/3	PX-DBF103S00-0P0*	· DebugFactory® Builder	
C コンパイラ/	DV ICC102C00 0D0*		
アセンブラ	PX-ICC103S00-0P0*		

MN103SC2 ICE 用オプション

商品名	型番	備考
396 ピン PGA ソケット	PX-ADP-MEP396C	図面の表示(ターゲット接続用)
ターゲット接続アダプタ	PX-ADP44QF10-103-YQ-K01	取扱説明書












PX-IFC-PCI-6 PX-IFC-PCI-6





PX-ADP-MEP396C

PX-ADP44QF10-103-YQ-K01

5.1 インサーキット・エミュレータ仕様

5.1.1 機能的仕様

接続デバイス		MN103 シリーズ	MN103S シリーズ			
メモリ容量	エミュレーションメ モリ	256K バイト (内蔵 ROM) 1M バイト (拡張 RAM)	1M バイト (内蔵 ROM) 4M バイト (拡張 RAM)			
ブレーク機能	実行アドレスブレー ク	最大4イベント 条件:エリア指定、通過回数指定				
	データアクセスブ レーク	最大 4 イベント 条件:エリア指定、通過回数指定、ビットラク、リード/ライト/アクセス指定、データ 指定、一致/不一致指定				
	アンドブレーク	1点				
	シーケンシャルブ レーク	8 レベル				
	トレースフル·ブ レーク					
	RAM アクセス違反ブ レーク					
	外部ブレーク	なし				
トレース機能	トレースメモリ容量	16K フレーム	128K フレーム			
	トレース取得データ	実行アドレス、データアドレス、データバス・ ステータス情報				
	トレースモード	ノーマルモード、分岐トレースモード、イベン ト条件付きトレースモード				
タイマ機能	測定モード	連続測定モード、パーシ モード、パーシャル・ミニ				
	時間測定分解能	25ns/50ns/100ns 切り換え				
トリガ出力機 能	トリガ出力	8本				
RAM モニタ機	サンプルメモリ	256 バイト 1K バイト				
能	表示モード	ビット表示 バイト表示				
パフォーマン ス測定機能	プロファイル測定	実行比率 (%) 表示				
クロックソー	OSC1	ターゲット側(他励発振のみ)				
ス	XI	ターゲット側(他励発振のみ)				

5.1.2 電気的仕様

項目	定格	
エミュレータおよびプローブの電源電圧	0.5 ~ 3.6V	
トリガ出力電圧	-0.3 ~ 3.6V	
トリガ出力電流	± 4mA	

5.1.3 環境仕様

項目		定格	
温度	動作時	10 ~ 30	
	保存時	0 ~ 45	
湿度	動作時	20 ~ 80%	
	保存時	90%以下	

5.1.4 外形寸法

長さ×幅×高さ : 130 × 100 × 40 mm

5.2 ターゲット環境別機能一覧


ターゲット環境別にメニュー、ダイアログボックス、コマンドが使用可能なものには 、不可能なものには×を以下に表で示します。 はそのターゲット環境にはないメニューです。表にない機能はすべてのターゲット環境において使用可能です。


表 5-1 メニューの機能一覧

メニュー	エミュ レータ	シミュ レータ	DSIO	DWire32 /JTAG
[イベント]-[イベント設定]		×	×	
[イベント変更]		×	×	
[禁止/許可]			×	
[削除]			×	
[全て削除]			×	
[インスペクト]			×	
[設定のセーブ]			×	
[設定のロード]			×	
[トレース設定]			×	
[タイマ設定]			×	
[割り込み設定]	×		×	×
[ブレーク]-[ハードウェアブレーク変更]		×	×	
[アンドブレーク設定]			×	
[シーケンシャルブレーク設定]			×	
[トレース]-[アセンブラ / ダンプ表示]			×	
[ジャンプ]			×	
[インスペクト]			×	
[先頭]			×	
[最後]			×	
[トレースストップ/トレース実行]			×	
[コンプレス]		×	×	
[モード設定]			×	
[イベント設定]		×	×	
[ファイルへ保存]			×	

表 5-2 ダイアログボックスの機能一覧

ダイアログボックス		エミュ レータ	シミュ レータ	DSIO	DWire32/JTAG	
トレースモード設	トレースモード設定					
					内 部 トレース	外 部 ト レース
バス指定	内蔵 RAM バス		×	×		×
	拡張 RAM バス		×	×	×	×
トレースモード	リアルタイムトレースモード		×	×	×	
	フルトレースモード		×	×	×	
格納条件	全サイクル		×	×		×
	分岐命令 + イベント	×	×	×	×	
	分岐命令		×	×		
	データアクセス		×	×		×
	イベント		×	×		
	データアクセス&イベント		×	×	×	×
	命令完了	×	×	×		×
	なし	×	×	×	×	
停止条件	コンティニュー			×		×
	フル・ストップ			×		×
	フル・ブレーク			×		×
	ディレイドトリガ		×	×		×
タイマモード設定	?					
タイマモード	停止			×		
	フリーラン			×		
	最初		×	×		
	最大最小		×	×		
開始イベント番号	<u></u>		×	×		
終了イベント番号	<u>=</u>		×	×		
分解能	実行時間			×		
	25ns(エミュレータ) 40ns(DWire32/JTAG)			×		
	50ns(エミュレータ) 320ns(DWire32/JTAG)			×		
	100ns(エミュレータ) 2560ns(DWire32/JTAG)			×		
	サイクル数(エミュレータ) 20480ns(DWi re32/JTAG)			×		
イベント設定			×	×		
割込み設定		×		×	×	






MES396B/ MEP396B嵌合注意事項

依合する時

- (1) MEPコネクタソケットの口金を下の方向にします。
- (2) 4本の嵌合ネジ(IWS-M4 0-M03)
 の短い方を、MEPコネクタソケットの外側の
 ファスナーに入れ、<u>ネジを約1/2(180°位)</u>
 回転させ、MEPコネクタンケン上に軽く止めて下さい。
 この際、回転させ過ぎると コネクタ同士を嵌合させる
 ときに接触不良になります。



- (3) 各々の4隅のファスナーに(2) を行う。
- (4) このネジの上に、MESコネクタソケットを置き、外側にある、4隅のファスナーに位置合わせをしてセットします。セットの際 位置合わせを確実にするため、MEP、MESのコネクタソケットファスナー部の上下を指で挟み、押して下さい。
- (5) MEPコネクタ及び、MESコネクタのファスナーと嵌合ネジが、 各々噛み合っている事を確認します。
- (6) MEP、MESのコネクタソケットのファスナー部の上下を指で挟み、押しながら嵌合ネジのローレット部を反時計回り(左回り) に、 90° (1/4回転) 位づつ、 順次回転させます。

この際、MESコネクタンケントのファスナー部を少し強めに担して下さい。 ネジとファスナーがしっかり噛み合わないと ネジは止まりません。

又、1個所で1度に締め付けないようにして下さい。過度に回すとソケットの 平行度(バランス)がずれて、ピン曲がりを起こす原因になるとともに他のネジが 回転しにくくなりますので、特に注意して下さい。

ネジが回転しにくい場合は、ネジを時計回り~反時計回りを各々2~3度 少し回した後 反時計回りに回転させて下さい。


(7) 各々の嵌合ネジの回転が止まるまで、(6) を続行して下さい。 回転が止まると MESコネクタのソケットの頭部と、MEPコネクタのプラグ のノバがほぼ接触します。使用前にこの確認を必ず実施して下さい。

抜去する時

- (1) 嵌合ネジを時計回り(右回り)の方向に90°(1/4回転) 位づつ順次回します。
- (2) (1) を繰り返し 嵌合ネジがMESコネクタのソケットから離れるまで 続けます。

東京エレテック株式会社

1999 7 9



Emulator

Controller

(PX-PAD-103S)\

85.4

↓9.95**♦**

Z MO

16

松下電器産業(株) 半導体社 システムLSI事業本部

ソフトウェア・ソリューションセンター

135 (Reference)

• 44pin-10mm: PX-ADP44QF10-103-YQ-K01 (Unit:mm) MN103S-Emulator Target Board MN103S PanaXseries TOP Emulator Controller (PX-PAD-103S Panasonic **O O O** 1pin 124 フレキケーブル SIDE KC200-50N Emulator < 別売 > Controller 43.7 東京エレテック(株)製コネクタ (PX-PAD-103S · NQPACKO44SA or NQPACK044SA-SL (ターゲット側に実装してください) スペーサ + ゴム足は 29 セットに含まれます。 お客様にて付け換え願います。 変換基板部 22 PX-EX103S-100/80 ■Target Board 28.3 27 26.3 アダプタ基板 (ネジ4本含む) PX-EX103S-044/048-01-44 9.95 ターゲット部 **BOTTOM** EXB044SA-PA (ネジ4本含む)

セット名: PX-ADP44QF10-103-YQ-K01

対象パッケージ: QFP 44pin-10mm

対応品種: MN103SFC2A、MN103SFC2D (2006/10 現在)

構成: 1.変換基板部(PX-EX103S-100/80)

n=1

n=4

No.PB04019A0:使用禁止(2006年3月以前に出荷)

No.PB04019A1:使用可 (提供中)

2.専用接合ネジ

3.アダプタ基板(PX-EX103S-044/048-01-44) n=1

4.50極フレキケーブル(KC200-50N) n=1

5. ターゲット部 (EXB044SA-PA) n=1


6. ターゲット部固定用ネジ n=4

7. ゴム足 + スペーサ n=4

印:シリーズ共通の部材

(PX-EX103S-044/048-01-44)
44pin側

3.アダプタ基板



このアダプタを使用するには、別売の東京エレテック(株)製コネクタがターゲットボード側に必要です。


型番:

・<u>NQPACK044SA or NQPACK044SA-SL</u> (44pin-10mm 対応) 末尾の"-SL"は、ターゲット固定用の長ネジありを示します。

上記コネクタの詳細(寸法、フットパターンなど)は、 東京エレテック(株)のWEBサイトをご確認ください。

http://www.tetc.co.jp/


松下電器産業(株) 半導体社 システムLSI事業本部 2 ソフトウェア・ソリューションセンター



1.エミュレータ本体の底面にある ネジをゴム足 + ネジに付け替える



2. ゴム足 + ネジに付け替え完了



3.エミュレータ本体に専用接合ネジの **長い方**を挿入



4.変換基板部を専用接合ネジの 上に載せる(A1マークに注意)



5-1.専用接合ネジを均等に 締めていく(奥側2つ)



5-2.専用接合ネジを均等に 締めていく(手前2つ)



6.隙間なく、勘合できていればOK



7.アダプタ基板 (PX-EX103S-044/048-01-44) を接続





8. ターゲット側コネクタNQPACK(別売) と ターゲット部(EXB044SA-PA)をネジ止め カットがあるコーナーが1ピン 締めすぎ注意



9.両方の基板とフレキケーブル を接続



, フル \ ターゲット基板の例




10.取り付け完了

注意事項

- 1 各部の接合時には、<u>1pinマーク</u>または<u>A1マーク</u>にご注意ください。
- 2 YQPACKのピン先、 変換基板部のピン先を曲げたり、折ったりしないよう ご注意ください。

松下電器産業(株) 半導体社 システムLSI事業本部 3 ソフトウェア・ソリューションセンター

回路図 (例.MN103SFC2A、MN103SFC2D)



・ターゲット基板と繋がるOSCI、OSCOは無効です。

エミュレータは変換基板上の発振器・発振子を使用します。

- ・出荷時には、発振器・発振子、コンデンサは未実装です。 必要な部品をお客様で実装願います。
- ・使用する部品に応じて、JP1、JP2、JP3を<u>半田ジャンパを</u> 行ってください。(右図参照)
- ・推奨部品

X1 : セラミック発振子(チップ):

村田製作所 CSTCE**MOG52-RO(**:**MHz)


X2 : セラミック発振子(リード):

村田製作所 CSTLS**MOG53-B0(**:**MHz)


水晶発振子(リード) : 京セラ HC-49/U-S

OSC1 : 水晶発振器 : 京セラ FXO-31F

C1、C2:コンデンサ: 1608タイプ



松下電器産業(株) 半導体社 システムLSI事業本部 4 ソフトウェア・ソリューションセンター



変換基板部の部品配置概略図 ターゲット (PX-EX103S-100/80) ターゲット **VDD**∧ C9 E C8 ° ° ° +41 [3] 0 0 0 E F000 000 · · · · · · 11 [2]-0 0 0 G H O O O 000 0001 ... JP2 D JP3 + . . 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VDD2 **⊥** □ C10 BOTTOM VIEW ターゲット ターゲット GND∕\ VDD^

R : レギュレータ

- ・変換基板上のVDD、VSSと、ターゲット上のVDD、VSSとを<u>太く短い配線で</u> ジャンパしてください。
- ・出荷時には、コンデンサは未実装です。必要な部品をお客様で実装願います。
- ・コンデンサ形状

3.5mm×2.8mm: C3、C4、C5、C6、C7、C8 1608タイプ : C9、C10(C1、C2)